



הוראות הפעלה פלטה חמה דגם WHP50/80

הוראות בטיחות

- תיקונים צריכים להתבצע על ידי טכנאי מוסמך לכך בלבד.
- אין לשים חפצים דליקים על או לייד הפלטה החמה.
- סכנת שרפה!
- אין לחרוג מהטמפרטורה בה עומד שולחן העבודה.
- בעת חיבור יש לחבר רק לתחנות של Weller.
- אין לחרוג מכיוון טמפרטורה של 200 מעלות, גם אם תחנת ההלחמה מאפשרת זאת.

תאור

פלטה חמה דגם WHP50/WHP80 תוכננה לחיבור לתחנות Weller הבאות:

- WHP50 תתחבר לכל תחנה 50 וואט ומעלה, ובתנאי שיכולת כוון הטמפרטורה שלה הינו החל מ 50 מעלות. (בדרך כלל תחנות דיגיטליות בלבד). (הערה: פלטה זו אינה מיוצרת יותר)
- WHP80 תתחבר לכל תחנה 80 וואט ומעלה, ובתנאי שיכולת כוון הטמפרטורה שלה הינו החל מ 50 מעלות. (בדרך כלל תחנות דיגיטליות בלבד)

לפלטה החמה יש משטח חימום בגודל של 80x50 מ"מ, אשר מחומם באפן יציב לטמפרטורה של בין 50 ל 200 מעלות. החימום מבוצע על ידי מתח נמוך לשם בטיחות. כוון הטמפרטורה מתבצע על ידי התחנה המחוברת אליה. כבל החיבור לתחנה הינו מסיליקון העמיד בטמפרטורה גבוהה. רכיבים הנדרשים לחימום יכלים להיות מחוברים על מהדקים במידת הצורך.

מתח הפעלה	24 וולט
צריכת הספק	50 וואט לדגם WHP50 ו 80 וואט לדגם WHP80
תחום טמפרטורות	בין 50 ל 200 מעלות צלזיוס
מידות	150x120x45 מ"מ

התחלת עבודה

יש לחבר ולאבטח את הקונקטור לתחנה. כוון הטמפרטורה בין 50 ל 200 מעלות. אין לחרוג מטמפרטורה זו.

חשמל סטטי איזון פוטנציאלים

הפלטה מחוברת ישירות לתחנה על ידי הכבל. החיבור מהתחנה לנקודת החשמל הסטטי הנו בהתאם להוראות ההפעלה של התחנה.

הוראות הפעלה

בזמן חימום מוקדם של רכיבים על בסיס קרמי, מומץ לשים שכבה דקה של טפלון או קפטון על הפלטה החמה, על מנת לא להחזיר את החום הנדרש לחימום.