



Steinel GlueMatic 5000

הוראות בטיחות

זהירות: בזמן שימוש באקדחי דבק חם, צריך לקיים הוראות בטיחות בסיסיות אלו על מנת למנוע שוק חשמלי, פציעה ושריפה. יש לקרוא ולשים לב להוראות לפני השימוש.

- אי ציות להוראות יכול לגרום לשריפה.
- קח בחשבון את תנאי הסביבה.
 - אין לחשוף כלי חשמלי לגשם.
 - אין להשתמש באקדח הדבק כאשר הוא לח, או כאשר הסביבה לחה.
 - הזהר כאשר אתה משתמש בכלי ליד חומרים דליקים.
 - אין להשתמש לייד חומרים נפצים או מתלקחים.
 - שימו לב: החום עשוי להיות מועבר לחומרים דליקים מוסתרים.
- הגן על עצמך מפני שוק חשמלי:
 - המנע מלגעת בצידוד מוארק כגון: צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים.
- לעולם אין להשאיר את הכלי ללא השגחה כאשר הוא פועל.
- אחסן במקום בטוח.
 - לאחר השימוש יש לשים את הכלי על במקום יציב ולאפשר לו להתקרר, לפני אריזה ואחסנה.
 - כאשר לא בשימוש הכלי חייב להיות מאוחסן במקום יבש ורחוק מהשג ידם של ילדים.
- אין להשתמש בכבל המתח לדברים שהוא לא נועד להם.
 - אין לשאת את הכלי בכבל המתח. אין להוציא אות מהחשמל על ידי משיכה בכל. יש להגן על כבל המתח מפני מגע עם שמנים וחפצים חדים.
- תיקונים חייבים להתבצע רק על ידי טכנאי מוסמך.
 - אקדחי דבק חם הנם בעלי תקני בטיחות. תיקון חייב להתבצע על ידי טכנאי מוסמך לכך. תיקון על ידי אנשים לא מוסמכים יכול לגרום לפציעות.
- יש לעקוב במדויק אחרי הוראות ההפעלה, שאם לא כן הכלי עלול להוות מקור סכנה.
- אין להשתמש בדבק נוזלי. רק במוטות דבק.
- יש לשמור על הוראות אלו במקום בטוח וזמין.



נתונים טכניים

- מתח הפעלה: 230 וולט.
- הספק: 500 וואט בחימום, 20 וואט במצב המתנה.
- קוטר מוט דבק: 11 מ"מ.
- טמפרטורת התכה: 206 מעלות.

הוראות שימוש

- יש להחזיק את אקדח הדבק חם באפו יציב
- להכניס את מוט הדבק.
- יש לחבר לחשמל, לחכות כשבע דקות עד לחימום.
- על ידי לחיצה בהדק יצא דבק נוזלי.
- יש לחכות לפחות שתי דקות עד למיצוק של הדבק.
- אין לשים דבק על ספוג.
- במידה ומדביקים חומרים מטקסטיל יש לשים את הדבק בצורה עקלתונית כמו נחש.