



הוראות הפעלה ידית למלחם WXP200 תוצרת Weller

1. הוראות בטיחות

היצרן אינו אחראי לשימוש שחורג מהוראות ההפעלה, ולנזקים שייגרמו עקב שינויים שבוצעו על ידי המשתמש.

יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה ואת האזהרות המופיעות בהן, ולשמור אותן בקרבת המלחם. אי הקפדה על האזהרות עלולה להוביל לתאונות ולפציעות ולגרום לפגיעה גופנית.

- יש להכניס את התקע אך ורק לשקע בתחנה המיועד לכך.
- שמור על הסדר בעמדת העבודה
כשהמלחם אינו בשימוש, יש להניחו תמיד בעריסתו הייעודית והמקורית.
אין להניח חפצים דליקים בקרבת המלחם כאשר הוא חם.
- שים לב להשפעות הסביבתיות
אין להשתמש במלחם בסביבה לחה או רטובה.
- הגן על עצמך מפני מכת חשמל
הימנע ממגע עם חלקים מוארקים, כגון: צינורות, גופי חימום, תנורים ומקררים.
- יש להרחיק מילדים
אין לאפשר לאנשים בלתי-מורשים להתקרב למכשיר או לכבל. יש להרחיקם מעמדת העבודה.
- אחסן את המלחם במקום בטוח
יש לשמור מלחמים שאינם בשימוש במקום יבש, גבוה או נעול מחוץ להישג ידם של ילדים. יש לנתק את המלחם מזרם החשמל ולשחרר אותו מלחץ.
- אין לגרום לעומס יתר על המלחם
יש להפעיל את המלחם במתח החשמלי המתאים, ובלחץ או בתחום הלחצים המותאם לו.
- השתמש במלחם המתאים
אין להשתמש במלחם בעל הספק נמוך לעבודותיו. אין להשתמש במלחם למטרות שאין הוא מיועד להן.
- לבש בגדי עבודה מתאימים
קיימת סכנת כווייה מבדיל הלחמה נוזלי. לבש בגדי עבודה מתאימים למניעת כוויית.
- הגן על עיניך
חבוש משקפי מגן. בשעת עיבוד של דבקים יש לשים לב לאזהרות היצרנים. הגן על עצמך מפני התזת בדיל הלחמה. קיימת סכנת כווייה מבדיל הלחמה נוזלי.
- השתמש בהתקן ליניקת אדי הלחמה
אם קיים התקן לחיבור מערכת ליניקת אדי הלחמה ודא שהיא מחוברת, ושהשימוש בה נעשה בצורה נכונה.
- אין להשתמש בכבל שלא בהתאם לייעודו
בשום מקרה אין לאחוז את המלחם באמצעות הכבל, אין להשתמש בכבל לשם ניתוק התקע מן השקע. הגן על הכבל מפני חום, שמן וקצוות חדים.
- אבטח את הפריט המעובד
השתמש בהתקני אחיזה לשם אחיזת הפריט שבו אתה מבצע את ההלחמה. הדבר בטוח יותר מאשר אחיזה ידנית, ושתי ידיך יהיו פנויות להפעלת המלחם.
- הימנע מיציבה לא-נכונה
ארגן את עמדת העבודה בצורה נכונה מבחינה ארגונומית, הימנע מיציבה בלתי-נוחה בשעת העבודה, השתמש תמיד במלחם המתאים.
- הקפד על טיפול נכון במלחם
על מנת לעבוד בצורה טובה ובטוחה יותר, יש לשמור על ניקיונו של המלחם. עקוב אחר הוראות הטיפול והאחזקה, וכן לגבי החלפת ראשי ההלחמה. בדוק באופן סדיר את כל הכבלים והצינורות המחוברים אל המכשיר. עבודות תיקון יבוצעו אך ורק על ידי מומחה המוסמך לכך. יש להשתמש בחלפים מקוריים של Weller בלבד.
- אין להשאיר כלי תחזוקה וטיפול במלחם
לפני הדלקת המלחם יש לוודא שכל המפתחות וכלי הכוונון הוצאו מן המכשיר.
- מנע הפעלה בלתי-רצויה
יש לנתק מלחמים שאינם בשימוש מרשת החשמל.

**18. היה ערני**

שים לב למעשיך. היה אחראי לעבודתך. אל תשתמש במלחם כשאינך מרוכז.

19. בדוק את המלחם וודא שאינו ניזוק

לפני השימוש החוזר במלחם יש לבדוק את התקני ההגנה או חלקים שניזוקו קלות. בדוק האם חלקים נעים פועלים באופן תקין, ודא שהם אינם תקועים או אף ניזוקו. על כל החלקים להיות מותקנים בצורה תקינה ולמלא אחר כל ייעודם, על מנת לאפשר פעולה תקינה של המלחם. כל עוד לא נכתב אחרת בהוראות ההפעלה, יש להחליף התקני ההגנה שניזוקו במעבדת שירות מקצועית ומוסמכת.

20. תקן את המלחם אצל חשמלאי מוסמך

מלחם זה עומד בדרישות הבטיחות המקצועיות. תיקונים יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך, המשתמש בחלפים מקוריים של Weller בלבד; חריגה מהנחיות אלה עלולה לגרום לתאונת עבודה.

21. אין לעבד פריטים הנתונים תחת מתח חשמלי

במלחמים אנטי-סטטיים, ידית האחיזה עשויה להוליך זרם חשמלי.

22. שימוש בשילוב מכשירים אחרים מתוצרת Weller

אם מפעילים את המלחם בשילוב עם מכשירים אחרים מתוצרת Weller, יש להקפיד גם על האזהרות המופיעות בהוראות ההפעלה של המכשירים האחרים.

23. שים לב להוראות הבטיחות החלות על עמדת העבודה שלך.**2. נתונים טכניים**

טמפרטורה	הספק	מתח	
100-450°C	200 W	24 V	WXP200

3. הפעלה ראשונה

יש לחבר את ידית המלחם לתחנת הלחמה של Weller סדרת WX. ודא שאין חפצים דליקים בקרבת המלחם.. הכנס את תקע המלחם לשקע החשמל. אחרי שהמכשיר התחמם כנדרש יש לכסות את ראש ההלחמה במעט בדיל, וניתן להתחיל בעבודות ההלחמה.

4. הוראות עבודה

הימנע מהידבקות ראש המלחם למלחם. יש לנקות את חוד ההלחמה, באמצעות מתקן ניקוי יבש של Weller. הנח את המלחם תמיד בעריסתו הייעודית. בשעת הפסקות בעבודה יש לוודא הימצאות כמות גדולה של בדיל על גבי ראש ההלחמה.

אין לאחוז את גוף החימום באמצעות צבת או להטיח אותו על משטח. לאחיזה טובה של ראש ההלחמה, יש להדק ידנית את אום ההידוק (כאשר המלחם קר).

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים!

13.07.2015